

Kabelbelegung		Das Kabel ist bereits vormontiert.
Adern	SteckerPIN-Nr.	Anschließen an Anschlussklemme
2	Orange	a
3	Grün/Weiß	b
4	Blau	E
5	Blau/Weiß	P
6	Grün	M
7	braun/Weiß	V1
8	Braun	V2

Abschlußwiderstand

Als Tischgerät ist in dem Monitor ab Werk ein Abschlusswiderstand gesetzt. Bitte beachten Sie bei der Installation von Videotischgeräten das die Leitungsin- stallation zu den Anschlussdosen sternförmig erfolgen muss und NICHT weitergeschleift werden darf. Nichtbeachten führt zu einer eingeschränkten Qualität des Videobildes.

Gerät montieren

Setzen Sie die Oberschale auf die beiden Rastwinkel an der Unterschale auf (1). Rasten Sie die Oberschale unten mit leichtem Druck ein (2).

Gerät demontieren

An der Unterseite des Gerätes befindet sich mittig eine rechteckige Entriegelungsöffnung (3). Führen Sie einen kleinen Schraubendreher gerade und mit leichtem Druck in diese Öffnung ein. Der Schraubend- reher darf nicht breiter als 7mm und dicker als 2 mm sein, da sonst die Oberschale beschädigt werden kann.

Die Oberschale lässt sich nun an der Unterseite ab- ziehen (2). Heben Sie die Oberschale aus den beiden oberen Rastwinkeln heraus (1).

